

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1. Кунг в сборе.                                      |  | x1  |
| 2. Уплотнитель<br>резиновый 9.5 м<br>(самоклеящийся)  |  | x1  |
| 3. Лента прозрачная<br>50X1500 мм<br>(самоклеящаяся). |  | x1  |
| 5. Ключ замка.  |  | x2  |
| 6. Болт M8x30   |  | x14 |
| 7. Шайба<br>увеличенная M8                            |  | x14 |
| 8. Шайба гровер 8                                     |  | x14 |

## Крыша кузова (кунг) UAZ Patriot Pickup.

**ABC.UAZ.BR.08W белая (1 дверь)  
ABC.UAZ.BR.08B черная (1 дверь)  
ABC.UAZ.BR.09W белая (3 двери)  
ABC.UAZ.BR.09B черная (3 двери)**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Рис. 1

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия  
ООО «ABC-Дизайн».

Наше изделие придаст индивидуальность вашему  
автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Описание и назначение.

Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля «пикап».

Изделие выполнено из высокопрочного композитного материала и имеет жесткую конструкцию. При дополнительной установке на крыше кунга специальных багажных «рейлингов» допускается перевозка на них груза массой не более 70 кг. Дверь кунга укомплектована индивидуальным замком запирания исключающая кражу или потерю перевозимого груза.

### ВНИМАНИЕ!

**Вес изделия превышает 40кг. Все работы по его установке необходимо проводить с помощником.**

### Важно!

Перед установкой проверить целостность изделия и его комплектацию. Демонтировать штатные дуги кузова (если таковые установлены).

### Порядок установки:

1. Наклеить резиновый уплотнитель по внешнему и внутреннему краю верхней кромки борта кузова, кроме откидывающейся части (Рис. 1). Резьбовые отверстия должны находиться между резиновым уплотнителем и не перекрываться им. Перед установкой уплотнителя, кромку бортов необходимо обезжирить.



2. Установить кунг на кузов автомобиля и отрегулировать зазоры, выступы, свободное открывание и закрывание дверцы кунга и заднего борта пикапа.
3. Вставить болты M8x30 через отверстия в нижнем фланце кунга и закрутить (моментом 15 Нм) в резьбовые отверстия кромки кузова.
4. Отрегулировать кронштейны защелок замков задней двери.
5. Наклеить прозрачную ленту поз.3 на задний борт пикапа в место соприкосновения резинового уплотнителя и борта. (отрезается по месту). Монтаж ленты осуществлять по технологии , аналогичной технологии тонирования стёкол на предварительно распылённую на поверхность двери воду, с последующим удалением воды из под пленки. Поверхность борта предварительно обезжирить. Предназначение ленты: предохранить поверхность двери от потёртостей.

### Внимание!!!

Через 2000 километров эксплуатации автомобиля, необходимо протянуть болты крепления кунга.