

Порядок установки

ШАГ 1. Штатный свет вынимается. Откручиваются два болта в подочечнике и плафон стягивается вниз.

ШАГ 2. На место света крепится кронштейн. На штатный каркас из нержавеющей стали устанавливается кронштейн крепления консоли, используются болты, шайбы и гайки из комплекта (на штатном каркасе много отверстий - нам нужны круглые в задней части). Для удобства крепления болты вставляются изнутри, а гайки подкручиваются снизу. Ориентация кронштейна: длинные ножки - назад.

ШАГ 3. Удлинение штатных проводов. Перекусываем провода, идущие на плафон и удлиняем их с помощью проводов из комплекта.

ШАГ 4. Фонарь фиксируем в консоли. На плафон штатного света одевается резиновый уплотнитель из комплекта (плафон сложной формы и уплотнитель устраняет зазоры). Для фиксации фонаря в корпусе консоли используются два болта для крепления в подочечнике.

ШАГ 5. Устанавливаем радиостанцию:

- прикручиваем к радиостанции штатное п-образное крепление (было в комплекте с радиостанцией) так, чтобы кронштейн смотрел вниз.

- двусторонний скотч (нет в комплекте - надо докупить) наклеиваем на нижнюю плоскость кронштейна, и аккуратно, изнутри вставляем радиостанцию в отверстие. Когда радиостанция встала на место, прижимаем п-образный кронштейн к нижней внутренней поверхности консоли, приклеивая его, и фиксируя радиостанцию.

ШАГ 6. Устанавливаем крепление тангенты. Есть несколько хитростей:

- не очень удобно ставить крепление классическим способом: вырезом вверх (тангента снимается вверх). В этом случае вы: а) Упираетесь в потолок и пачкаете его каждый раз при снятии тангенты; б) Это просто неудобно.

- гораздо удобнее ставить крепление вырезом назад (тангента снимается - одевается движением взад-вперед). Чтобы ничего не вываливалось в движении перед установкой крепления его надо поджать, чтобы тангента фиксировалась жестче.

- очень удобно ставить крепление вырезом вниз (тангента снимается - одевается движением вниз-вверх) - это возможный способ установки для легких тангент. Перед установкой кронштейна его необходимо поджать, чтобы тангента фиксировалась жестче.

- САМЫЙ УДОБНЫЙ СПОСОБ: выбросить штатное крепление и купить небольшой неодимовый магнит. Разобрать тангенту и снять с нее бочонок-фиксатор. С обратной стороны приклеить на двусторонний скотч кусок металла прилбл. 15*15 мм и 0.5-0.8 мм толщиной (металл немного подогнуть, чтобы лучше прилегал к задней поверхности тангенты). Крепим тангенту к магниту - удобно снимать, удобно вешать, удобно делать это не глядя и не отвлекаясь.

ШАГ 7. При необходимости, устанавливаем кнопки управления доп. оборудованием в любое удобное место. При резке пластика очень удобно использовать сверло 3-4 мм в качестве фрезы (т.е. не насверливать дырки, а резать вбок). Главное - заранее разметить форму выреза, надежно зафиксировать саму консоль (попросить товарища, чтоб прижал к верстаку), и двумя руками удерживать дрель, гравер, дремель (или любой другой инструмент, где зажато сверло). Если есть возможность регулировать обороты - установить около 10-15 тыс. Если ставить больше - будет плавиться и подгорать пластик. Сверлом вырезать по внутренней линии разметки (потому что ровно не получится в любом случае) затем доработать напильником в размер. Во время проведения работ стараться не елозить консолью по жестким поверхностям - подложить что-то мягкое и чистое - иначе легко поцарапать.

ШАГ 8. Крепим консоль на место с помощью 4х пистонов. Все должно встать ровно и без зазоров.