


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач












Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C4 Aircross	2.0	2010-н.в.	Mitsubishi	ASX (ga_w_)	1.6, 2.0	2012-н.в.
Mitsubishi	ASX (ga_w_)	1.6, 1.8, 2.0	2010-2012	Peugeot	4008	2.0	2012-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт			

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Болтов M10x35, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 10, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от