

Установка накладки на передний бампер производится аналогично. Необходимо выполнить монтаж в полном соответствии с конструктивными особенностями переднего буфера. Для этого существует инструкция по установке накладки на передний бампер, следовать требованиям которой необходимо во время всего хода выполнения работ.

Установка молдинга

Инструкция установки накладки на задний бампер своими руками:

1. Изделие распаковывается.
2. Изучается инструкция для накладки.
3. Место крепления вымывается и вытирается насухо, потом обезжиривается.
4. Согласно проведенным заранее измерениям на бампере ставятся отметки смывающимся маркером.
5. С клейкой ленты снимается защитная пленка и наклеивается на поверхность буфера согласно нанесенным ранее отметкам, при этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы лента лежала, ровно и не имела перекосов.
6. С верхней части ленты снимается вторая защитная пленка. Накладка прикладывается на бампер без перекосов и прижимается.