

CHERY Tiggo 01\2006->

NLL.63.03.001

Для установки **переднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Демонтировать штатный брызговик, если он установлен.
2. Освободить пластиковые пистоны, расположенные на арке крыла.
3. Выкрутить болт крепление провода АБС расположенной внутри арки крыла с левой стороны от стойки амортизатора.
4. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
5. Установить кромку подкрылка на арку крыла а переднюю часть заправить под кромку бампера.
6. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами бмм. (поставляемыми в комплекте).
7. Закрепить подкрылок внутри арки с левой стороны от стойки амортизатора болтом крепления провода АБС а с правой стороны оцинкованным саморезом.
8. Закрепить брызговик.