

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Cerato, 03/2009→
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.001**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку справа от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS слева от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ш12мм (TL 007) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Cerato, 03/2009→
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.001**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку справа от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS слева от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ш12мм (TL 007) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Cerato, 03/2009→
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.001**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку справа от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS слева от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ш12мм (TL 007) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
KIA Cerato, 03/2009→
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) VI.KI.06.001**

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку справа от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS слева от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней левый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ш12мм (TL 007) – 1шт.