GREAT WALL Hover

NLL.59.04.004

- Для установки **заднего правого(R)** подкрылка необходимо:
- 1. Выкрутить штатные саморезы.
- 2. Взять подкрылок соответствующий арке крыла, заправить борт подкрылка внутрь арки крыла, поместить его внутрь колесной ниши.
- 3. Заднюю кромку завести на торец бампера.
- 4. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами и оцинкованными саморезами.