

**CHERYFORA05\2006->**

**NLL.63.04.004**

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатные брызговики, если они установлены.
2. Освободить пластиковые пистоны, расположенные на арки крыла.
3. Выкрутить саморез, расположенный с правой стороны от амортизаторной стойки.
4. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
5. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
6. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами 8мм. (поставляемыми в комплекте).
7. Закрепить подкрылок внутри арки крыла с левой стороны от амортизаторной стойки болтом 6мм. с шайбой, с правой стороны оцинкованным саморезом (поставляемыми в комплекте).