

KIA RIO III 2005->

NLL.25.02.001

Для установки переднего левого(L) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатный брызговик, если он установлен.
2. Выкрутить саморезы, расположенные на арке крыла.
3. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
4. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
5. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным крепежом
6. Закрепить подкрылок внутри арки двумя саморезами (поставляемыми в комплекте).
7. Закрепить брызговик.

