

Для установки заднего левого(L) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать задние штатные брызговики, (сохраняя штатный крепеж) и саморез на внутренней части арки справа от амортизатора.
2. Взять задний левый подкрылок поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к бамперу, а остальную часть на бампер.
4. Совместить все отверстия по местам штатного крепления.
5. Установить брызговик на штатное место, штатным крепежом (брызговик, подкрылок, бампер).
6. Закрепить подкрылок на один пистон (поставляемый с подкрылком) в кромку крыла в районе порога.
7. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть, закрепить справа от амортизатора штатным саморезом, а слева в указанное место на саморез, поставляемый с подкрылком.