LADA PRIORA 2007->

NLS.52.16.003

Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо:

- 1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
- 2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
- 3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
- 4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 5шт.

LADA PRIORA 2007->

NLS.52.16.003

Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо:

- 1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
- 2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
- 3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
- 4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 5шт.

LADA PRIORA 2007-> NLS.52.16.003

Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо:

- 1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
- 2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
- 3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
- 4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 5шт.

LADA PRIORA 2007->

NLS.52.16.003

Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо:

- 1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
- 2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
- 3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
- 4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 5шт.

LADA PRIORA 2007->

NLS.52.16.003

Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо:

- 1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
- 2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
- 3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
- 4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 5шт.

LADA PRIORA 2007->

NLS.52.16.003

Для установки заднего левого (L) подкрылка необходимо:

- 1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
- 2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
- 3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
- 4. Закрепить подкрылок саморезами.

Комплект крепежа:

Саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 5шт.