#### CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apr. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

### CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apr. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

# CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> арт. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- 5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

### CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apt. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- 5. С овместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

#### CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apr. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- 5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

### CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apr. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- 5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

#### CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apt. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

## CHEVROLET LacettiHb, Sed 2004-> apr. 004503

Для установки заднего левого( L) подкрылка необходимо:

- 1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла, а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
- 2. Взять задний левый(L) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- 3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
- 4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
- 5. С овместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
- 6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
- 7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.