

Daewoo MATIZ 2005->

Арт. 001901

1. Поднять автомобиль на подъёмнике на высоту удобную для установки подкрылок.
2. Демонтировать штатные передние брызговики, если автомобиль ими укомплектован.
3. Для установки **переднего левого (L)** подкрылка необходимо демонтировать защитный пыльник внутри колёсной ниши, сохраняя штатный крепёж (пистоны, болты, саморезы). Крепёж в дальнейшем будет использован для установки подкрылка.
4. Взять подкрылок (соответствующий этой колёсной арке) и поместить его внутрь колёсной ниши, таким образом, чтобы передняя и задняя часть подкрылка совпала по отверстиям со штатными местами, а середина зашла за борт крыла (аналогично пыльнику, который был демонтирован перед этим).
5. Закрепить подкрылок на штатные места по арке крыла двумя пистонами в передней части и двумя в задней, вместе с брызговиком.
6. Прижимая подкрылок к лонжерону, закрепить его на саморезы в указанные места (при этом обратить внимание на то, чтобы он не выступал из-под борта крыла).