LADA PRIORA 2007->
NLL.52.16.003

Для установки **заднего левого (L) подкрылка** необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Заднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а переднюю кромку подкрылка, установить на торец порога.
4. Закрепить подкрылок саморезами.