

Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Toyota LC 200

Допустимая полная масса прицепа, кг: 2500

Год выпуска: 2009-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 100

Вес нетто, кг: 12.0


Артикул: 2443.32

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Снять задний бампер.
 Установить основание ТСУ поз. 1.
- Выполнить подрезку бампера.
 Установить бампер.
- 5. Установить крюк.
- 6. Подключить электрику.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Основание		
2	1	Закладная		
3	6	Втулка		
4	1	Фланец	0 0 0	
5	1	Кронштейн		
6	1	Палец		
7	1	Болт М10х30	6	DIN 933
8	6	Болт M12x1,25x120	6	DIN 931
9	2	Болт М16х55	W)	DIN 933
10	6	Гайка М12х1,25		DIN 934
11	1	Гайка М10 с/к	9	DIN 985
12	6	Шайба 12 Г	٨	DIN 127
13	2	Шайба 10	0	DIN 125 A
14	12	Шайба 12	0	DIN 125 A
15	2	Шайба 16		DIN 125 A
16	1	Пружинный фиксатор Ф 4	P	DIN 11024
17	1	Подрозетник		DIN 125 A
18	1	Крюк		KU-01-24




Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Toyota LC 200

Год выпуска: 2009-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 100

Вес нетто, кг: 12.0

Артикул: 2443.32



НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

	СВИДЕТЕЛЬСТІ	ВО О ПРОДАЖЕ:
--	--------------	---------------

Дата продажи_____ Подпись____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	y	становлено на а	автомобиль			
Модель_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VIN				
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.						
М.П.	Дата установки	1	_ Подпись			