
MACTAK

Инструкция по эксплуатации

Набор для демонтажа клемм электрических разъемов



Модель 106-20001C



Благодарим Вас за выбор набора для демонтажа клемм электрических разъемов торговой марки МАСТАК!

Оглавление

1. Назначение изделия 2
2. Правила безопасности при работе с набором 2
3. Подготовка к использованию 2
4. Состав комплекта 3
5. Использование 3
6. Устранение неисправностей 4
7. Хранение 4
8. Условия гарантии 5

1. Назначение изделия

Набор инструмента для разборки электрических разъемов предназначен для бережного демонтажа контактов (плоских и круглых и т.д.) из разъемов.
Набор позволяет производить работы практически со всеми разъемами, используемыми на легковых, грузовых автомобилях и автобусах.
Может применяться в автосервисе в качестве профессионального гаражного инструмента.
При покупке набора проверьте комплектность и убедитесь, что в гарантийном талоне МАСТАК проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

2. Правила безопасности при работе с набором

- Инструмент не должен использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
- Никогда не используйте инструмент не по назначению.
- Запрещается использовать инструмент, имеющий неисправности и повреждения.
- При работе с инструментом примите устойчивое положение.
- Берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

3. Подготовка к использованию

- Перед использованием набора для демонтажа клемм внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Данную инструкцию храните в надёжном месте, доступном при первой необходимости. Набор предназначен для использования только специалистами и в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данной инструкции.
- Все работы с набором для демонтажа клемм следует проводить в производственных помещениях в температурном диапазоне от +5С до +50С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы по обслуживанию автомобилей.

4. Состав комплекта



Применяется в: BMW, Mercedes, Opel, VW/Audi.



Применяется в: BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche, Saab, Seat, Skoda.



Применяется в: BMW, Mercedes, Opel, Porsche, VW/Audi.



Применяется в: Ford.



Применяется в: BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Skoda, VW/Audi.



Применяется в: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, VW/Audi.



Применяется в: Mercedes.



Применяется в: Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, VW/Audi.



Применяется в: Ford, Mercedes.



Применяется в: Mercedes.



Применяется в: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, VW/Audi.



Применяется в: Opel, Renault, Skoda, VW/Audi.



Применяется в: Ford, Mercedes.



Применяется в: Ford, Jaguar, Porsche.



Применяется в: BMW, Ford, Mercedes, Opel, Seat, Skoda, VW/Audi.



Применяется в: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, VW/Audi.



Применяется в: BMW.



Применяется в: Mercedes.



Применяется в: Citroen, Chrysler, Fiat, Honda, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW/Audi.



Применяется в: Ford.



Применяется в: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, VW/Audi.



Применяется в: Honda, Opel, Toyota, VW/Audi.



Применяется в: Opel, VW/Audi.

5. Использование

- Экстракторы, входящие в комплект набора служат для разблокировки замков электрических контактов в электрических разъемах.
- Для разблокировки контакта следует выбрать экстрактор наиболее соответствующий форме контакта и пластиковой колодки разъема.
- Пример использования изображен на рисунке 1.




Рис. 1

6. Устранение неисправностей

Внимание:
Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. Если понадобился ремонт, или запасные части набора для демонтажа клемм электрических разъемов, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр Холдинга МАСТАК.

- Ежедневно перед работой следует осматривать инструмент на предмет повреждений и нарушений целостности деталей.
- При проявлениях неисправности инструмента обратитесь за консультацией в Сервисный центр Холдинга МАСТАК.
- Регламентное обслуживание инструмента необходимо проводить не реже одного раза в месяц. При регламентном обслуживании следует смазывать небольшим количеством смазки подвижные части экстракторов.

По истечении срока службы, если набор для демонтажа клемм электрических разъемов не соответствуют своим техническим характеристикам, подлежит утилизации.

7. Хранение

Всегда храните набор для демонтажа клемм электрических разъемов в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей и пылеобразивных веществ, при температуре не ниже +5С и относительной влажности не более 70%. Если инструмент долго не будет использоваться, необходимо, упаковать в штатную коробку.

Не допускается хранение инструмента без упаковки.
Срок хранения – 12 лет со дня изготовления
Срок эксплуатации – 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.
Изготовитель гарантирует соответствие инструмента техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
Транспортировка инструмента должна производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым на каждом виде транспорта.

8. Условия гарантии

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания набора для демонтажа клемм электрических разъемов – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Предприятие-продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт набора для демонтажа клемм электрических разъемов при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Ремонт или замена производятся после технической экспертизы.
Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.
Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.
Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.
По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится предприятием-продавцом в соответствии с действующими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться официальному представителю в России: ООО «МАСТАК ЦЕНТР»,
143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53.
Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный.
Электронная почта: remont@mactak.ru.

Артикул _____ Заводской номер _____

Печать и подпись продавца _____ Дата продажи _____ 201 ___ г.

С условиями гарантии ознакомлен: _____ *(Подпись покупателя)*

МАСТАК



8-800-100-1996
федеральный бесплатный номер
www.mactak.ru