Produktinformation

Original BMW Zubehör.
Allwettermatten/Allwetter Fussmatten.

Produktbeschreibung
Die BMW Allwettermatten sowie Allwetter Fußmatten schützen den Fußraum im Fahrzeug effektiv vor Verschmutzung und Abnutzung.

Details
- Das BMW Befestigungssystem (bestehend aus Kletttellern, die auf der Bodenverkleidung **rutschsicher** angebracht sind, und dem Flausch als Gegenstück auf der Unterseite der Fußmatten) sorgt für einen **sicheren** Halt und **verhindert**, dass die Fußmatten während der Fahrt verrutschen.
- Die **passgenaue** Form fügt sich **optimal** an die Bodenverkleidung des Fahrzeugs an.
- Durch den **hochgezogenen** Rand bieten die Allwettermatten einen **optimalen** Auslaufschutz, wodurch der Fahrzeuginnenraum vor Nässe **geschützt** wird und die Wertigkeit der Bodenverkleidung **erhalten** bleibt.
- **Verbesserte Produktsubstanz:** Die Fußmatten bestehen aus Thermoplastischen Elastomeren (TPE) und sind **PVC-frei**.
- Das **hochwertige** Material gewährleistet eine **hohe** Strapazierfähigkeit der Fußmatten.
- Die **ansprechende** Optik wertet den Fußraum auf.

Empfehlung

- Gepäckraumformmatte X1 (E84), Teilenummer 51 47 2 158 364
- Gepäckraumformmatte 5er Limousine (F10), Teilenummer 51 47 2 153 687, US: 51 47 2 154 481

Allwetter Fußmatten (Abbildung zeigt E84)

Lieferumfang
- Allwettermatten bzw. Allwetter Fussmatten vorn bzw. hinten (je 2-teiliger Satz)
- Klettelemente mit Befestigung (2 oder 4 Stk., je nach Derivat)
- Klemmbügel
- Image-Banderole

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Passform für xDrive und sDrive Modelle variiert und hierfür jeweils passgenaue Fußmatten angeboten werden. ◂

Sicherheitshinweise:
- Hinweis: alle Fußmatten oder sonstigen Gegenstände vom Fahrzeugboden entfernen, bevor die BMW Fußmatten verlegt werden können.
- Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen stets die mitgelieferten Klettteller zu verwenden sind. Falls im Fahrzeug bereits Klettteller vorhanden sind, sind diese gegen die mitgelieferten auszutauschen.
- Bitte weisen Sie Kunden darauf hin, die Fußmatten nach jeder Reinigung ordnungsgemäß zu befestigen, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.

◂

Allwettermatten/Allwetter Fussmatten.

Fahrzeugausweisung

– 5er Limousine (F10)
– X1 (E84)

Montageinformation

01 29 2 219 722

Teilenummern

Benennung	Verfügbarkeit/	Teilenummer
Satz Allwetter Fussmatten		
E84 vorn	10/2012	
RHD xDrive, sDrive (Befestigung Fahrer- und Beifahrerseite)		51 47 2 336 796
RHD xDrive, sDrive (Befestigung Fahrerseite)		51 47 2 336 799
LHD xDrive (Befestigung Fahrer- und Beifahrerseite)		51 47 2 336 797
LHD xDrive (Befestigung Fahrerseite)		51 47 2 336 800
LHD sDrive (Befestigung Fahrer- und Beifahrerseite)		51 47 2 336 798
LHD sDrive (Befestigung Fahrerseite)		51 47 2 336 801
E84 hinten	09/2012	51 47 2 336 795
Allwettermatten		
F10 vorn	02/2010	
Schwarz		51 47 2 153 725
Beige		51 47 2 153 726
F10 hinten	02/2010	
Schwarz		51 47 2 153 889
Beige		51 47 2 153 890