MITSUBISHI PAJERO SPORT с 2010г.

Инструкция по установке Защиты Порогов

Установка защиты порогов

Шаг 1 Установка правой защиты порогов

Устанавливаем крепление защиты порогов, для этого:

- Снимаем штатный порог, открутив три гайки и три болта (фото1)
- Устанавливаем крепление Защиты порогов на место штатного крепления, закручиваем заводскими болтами и гайками (фото 2)
- Навешиваем порог, регулируем необходимые зазоры и протягиваем резьбовые соединения, момент затяжки М8 (20-24Нм), М10 (43-49нм), М12(78-88Нм)

Шаг 2 Установка левой защиты порогов

- Повторить те же действия, что и для установки правой защиты.

Фото 1. Крепление штатного порога

Фото 2. Установка крепления защиты порогов