THORVIK

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Артикул и наименование изделия_____

Дата реализации_____

Наименование торговой организации_____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель:_____

Продавец:_____

Производитель: «АСА Ауто ЭйчКей Лимитед»
88 Мингсян Роад, Ициао Таун, Сяошан, Ханчжоу, КНР.

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978

THORVIK

# Руководство по эксплуатации



арт. B162

## БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

## Спецификация

| Код | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 51014 | B162 | Батарея аккумуляторная, 16В, 2Ач Thorvik |

## Технические характеристики

| | арт. B162 |
|---|---|
| Напряжение, В | 16 |
| Емкость, Ач | 2 |
| Вес, кг | 0.25 |

## Комплектация

Батарея, аккумуляторная 16В/2Ач

Руководство по эксплуатации



## Описание

Аккумуляторная батарея THORVIK напряжением 16В и емкостью 2.0 Ач обеспечивает стабильное питание и высокую производительность инструмента. Благодаря использованию современных литий-ионных технологий, аккумулятор отличается надежностью, отсутствием «эффекта памяти» и низким уровнем саморазряда. Современные ячейки гарантируют стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.

**ВНИМАНИЕ!** *Изделие предназначено для выполнения работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой -20 до +40°С. При использовании аккумуляторной батареи при температуре ниже 0°С эксплуатационные характеристики инструмента могут снижаться. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть ограничен.*

## Эксплуатация

Совместите направляющие аккумуляторной батареи с пазами в специальном гнезде, расположенном в основании рукоятки инструмента. Плавно вставьте АКБ в гнездо, продвигая её до появления характерного щелчка. Не прикладывайте чрезмерных физических усилий при установке. Щелчок является индикатором правильной и надежной фиксации батареи. Убедитесь, что АКБ установлена корректно. Неправильная фиксация аккумулятора может привести к его выпадению, что создает риск травмирования оператора или повреждения инструмента. Для демонтажа АКБ нажмите на клавишу, расположенную на корпусе батареи. Удерживая клавишу в нажатом состоянии, потяните аккумулятор и извлеките его из корпуса инструмента. Перед тем как приступить к эксплуатации изделия в первый раз, необходимо провести полный цикл зарядки аккумуляторной батареи.





**ВНИМАНИЕ!** *Категорически запрещено вскрывать аккумуляторную батарею, подвергать ее воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения, пользоваться неисправной или поврежденной аккумуляторной батареей.*

## Зарядка АКБ

- Подключение ЗУ к сети: установите аккумуляторный блок (АКБ) в специальное гнездо в зарядном устройстве и подключите его к бытовой электросети 220В.
- Зарядное устройство снабжено светодиодной индикацией статуса зарядки:
- Зеленый свет горит: готовность к установке аккумулятора.
- Красный свет горит: идет процесс зарядки.
- Зеленый свет горит: процесс зарядки завершен.

По окончании заряда извлеките аккумуляторную батарею из устройства. Нагрев батареи в процессе зарядки является нормой.

**ВНИМАНИЕ!** *Для зарядки используйте только оригинальные зарядные устройства. Использование зарядных устройств других систем, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести к выходу из строя аккумулятора и поломке инструмента.*

## Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Хранение АКБ в холодных условиях приведет к снижению емкости аккумулятора. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей. АКБ хранить только в заряженном состоянии и вдали от металлических предметов. Срок хранения не ограничен.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Аккумуляторные батареи

Гарантийные обязательства

Сервисные центры