ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009 ->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.13.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить штатные саморезы (4шт.) по кромке крыла
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.), фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009 ->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.13.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить штатные саморезы (4шт.) по кромке крыла
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.), фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009 ->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.TO.13.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить штатные саморезы (4шт.) по кромке крыла
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.), фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009 ->
(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.13.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить штатные саморезы (4шт.) по кромке крыла
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.), фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009 ->
(ПЕРЕДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.13.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:
Выкрутить штатные саморезы (4шт.) по кромке крыла
Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.), фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон справа от стойки

МОНТАЖ:
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и справа от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.