ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.13.001

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (4 шт.) по кромке крыла

Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон слева от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и слева от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.13.001

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (4 шт.) по кромке крыла

Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон слева от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и слева от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.13.001

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (4 шт.) по кромке крыла

Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон слева от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и слева от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.13.001

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (4 шт.) по кромке крыла

Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон слева от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и слева от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.13.001

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (4 шт.) по кромке крыла

Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон слева от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и слева от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA RAV4 LWB 2009->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.TO.13.001

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Выкрутить штатные саморезы (4 шт.) по кромке крыла

Демонтировать пластиковые пистоны (2шт.) фиксирующие штатный локер в верхней части и пластиковый пистон слева от стойки

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку расширителя.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами. Закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки в верхней части арки и слева от стойки. Закрепить подкрылок саморезом со сверлом в обозначенном месте на подкрылке из комплекта поставки

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пистон 6мм (TL 005) – 1шт.
пистон 6мм (TL 030) – 2шт.
саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 1шт.