ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Camry 2011→ н.в.

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.10.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть саморез, фиксирующий накладку порога.

Демонтировать пластиковые гайки (3 шт), фиксирующие штатный войлочный подкрылок

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Вместо штатных пластиковых гаек установить гайки М6 с шайбами из комплекта поставки.

Зафиксировать подкрылок болтом из комплекта поставки, закрутив его в штатный пистон в левой части арки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: гайка М6 (TL 018) – 3шт.
шайба М6х17мм (TL 012) – 3шт.
болт чѐрный с шайбой (TL 021) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Camry 2011→ н.в.

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.10.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть саморез, фиксирующий накладку порога.

Демонтировать пластиковые гайки (3 шт), фиксирующие штатный войлочный подкрылок

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Вместо штатных пластиковых гаек установить гайки М6 с шайбами из комплекта поставки.

Зафиксировать подкрылок болтом из комплекта поставки, закрутив его в штатный пистон в левой части арки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: гайка М6 (TL 018) – 3шт.
шайба М6х17мм (TL 012) – 3шт.
болт чѐрный с шайбой (TL 021) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Camry 2011→ н.в.

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.10.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть саморез, фиксирующий накладку порога.

Демонтировать пластиковые гайки (3 шт), фиксирующие штатный войлочный подкрылок

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Вместо штатных пластиковых гаек установить гайки М6 с шайбами из комплекта поставки.

Зафиксировать подкрылок болтом из комплекта поставки, закрутив его в штатный пистон в левой части арки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: гайка М6 (TL 018) – 3шт.
шайба М6х17мм (TL 012) – 3шт.
болт чѐрный с шайбой (TL 021) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Camry 2011→ н.в.

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.10.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть саморез, фиксирующий накладку порога.

Демонтировать пластиковые гайки (3 шт), фиксирующие штатный войлочный подкрылок

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Вместо штатных пластиковых гаек установить гайки М6 с шайбами из комплекта поставки.

Зафиксировать подкрылок болтом из комплекта поставки, закрутив его в штатный пистон в левой части арки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: гайка М6 (TL 018) – 3шт.
шайба М6х17мм (TL 012) – 3шт.
болт чѐрный с шайбой (TL 021) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Camry 2011→ н.в.

(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.TO.10.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть саморез, фиксирующий накладку порога.

Демонтировать пластиковые гайки (3 шт), фиксирующие штатный войлочный подкрылок

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Переднюю кромку завести на торец порога под пластиковую накладку порога автомобиля.

Вместо штатных пластиковых гаек установить гайки М6 с шайбами из комплекта поставки.

Зафиксировать подкрылок болтом из комплекта поставки, закрутив его в штатный пистон в левой части арки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: гайка М6 (TL 018) – 3шт.
шайба М6х17мм (TL 012) – 3шт.
болт чѐрный с шайбой (TL 021) – 1шт.