MAZDA 3 Sed, He, Sport Sed 8300-77-017

Для установки **заднего левого(L) подкрылка** необходимо:
- демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).
- взять подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до бампера, а далее на кромку бампера.
- совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).
- закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.
- поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога.
- установить брызгови к на штатное крепление , если он был установлен на автомобиле (бампер, подкрылок, брызговик).
- в случае если задние брызговики отсутствуют, то подкрылок крепится к бамперу на 3 пистона (поставляемые в комплекте).

* при установке подкрылок на Mazda Sport Sed, подкрылок к бамперу не крепится, а помещается между бампером и декоративной накладкой, а в передней части между крылом и декоративной накладкой на порог.

MAZDA 3 Sed, He, Sport Sed 8300-77-017

Для установки **заднего левого(L) подкрылка** необходимо:
- демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).
- взять подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до бампера, а далее на кромку бампера.
- совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).
- закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.
- поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога.
- установить брызгови к на штатное крепление , если он был установлен на автомобиле (бампер, подкрылок, брызговик).
- в случае если задние брызговики отсутствуют, то подкрылок крепится к бамперу на 3 пистона (поставляемые в комплекте).

* при установке подкрылок на Mazda Sport Sed, подкрылок к бамперу не крепится, а помещается между бампером и декоративной накладкой, а в передней части между крылом и декоративной накладкой на порог.

MAZDA 3 Sed, He, Sport Sed 8300-77-017

Для установки **заднего левого(L) подкрылка** необходимо:
- демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутр енней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).
- взять подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до бампера, а далее на кромку бампера.
- совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).
- закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.
- поставить пистон (поставляемый в компле кте) в нижней части арки около порога.
- установить брызговик на штатное крепление , если он был установлен на автомобиле (бампер, подкрылок, брызговик).
- в случае если задние брызговики отсутствуют, то подкрылок крепится к бамперу на 3 пистона (поставля емые в комплекте).

* при установке подкрылок на Mazda Sport Sed, подкрылок к бамперу не крепится, а помещается между бампером и декоративной накладкой, а в передней части между крылом и декоративной накладкой на порог.

MAZDA 3 Sed, He, Sport Sed 8300-77-017

Для установки **заднего левого(L) подкрылка** необходимо:
- демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).
- взять подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до бампера, а далее на кромку бампера.
- совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).
- закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.
- поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога.
- установить брызгови к на штатное крепление , если он был установлен на автомобиле (бампер, подкрылок, брызговик).
- в случае если задние брызговики отсутствуют, то подкрылок крепится к бамперу на 3 пистона (поставляемые в комплекте).

* при установке подкрылок на Mazda Sport Sed, подкрылок к бамперу не крепится, а помещается между бампером и декоративной накладкой, а в передней части между крылом и декоративной накладкой на порог.

MAZDA 3 Sed, He, Sport Sed 8300-77-017

Для установки **заднего левого(L) подкрылка** необходимо:
- демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).
- взять подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технол огической прорези, к задней до бампера, а далее на кромку бампера.
- совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).
- закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю ча сть колесной арки крыла.
- поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога.
- установить брызговик на штатное крепление , если он был установлен на автомобиле (бампер, подкрылок, брызговик).
- в случае если задние брызговики о тсутствуют, то подкрылок крепится к бамперу на 3 пистона (поставляемые в комплекте).

* при установке подкрылок на Mazda Sport Sed, подкрылок к бамперу не крепится, а помещается между бампером и декоративной накладкой, а в передней части между крылом и декоративной накладкой на порог.

MAZDA 3 Sed, He, Sport Sed 8300-77-017

Для установки **заднего левого(L) подкрылка** необходимо:
- демонтировать штатные пистоны крепления войлочной шумоизоляции (4 на внутренней части арки, и 1 внизу в передней части, возле порога).
- взять подкрылок и поместить его в колесную нишу.
- завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологической прорези, к задней до бампера, а далее на кромку бампера.
- совместить все технологические отверстия с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, войлок, кузов).
- закрепить на 4 штатных пистона (демонтированных ранее) подкрылок на внутреннюю часть колесной арки крыла.
- поставить пистон (поставляемый в комплекте) в нижней части арки около порога.
- установить брызгови к на штатное крепление , если он был установлен на автомобиле (бампер, подкрылок, брызговик).
- в случае если задние брызговики отсутствуют, то подкрылок крепится к бамперу на 3 пистона (поставляемые в комплекте).

* при установке подкрылок на Mazda Sport Sed, подкрылок к бамперу не крепится, а помещается между бампером и декоративной накладкой, а в передней части между крылом и декоративной накладкой на порог.