DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

DAEWOO Gentra 2013-> NLL.11.10.004

Для установки заднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла а также крепление внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять задний правый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.