ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.KI.06.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку слева от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS справа от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить ихштатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ø12мм (TL 007) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.KI.06.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку слева от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS справа от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить ихштатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ø12мм (TL 007) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.KI.06.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку слева от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS справа от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить ихштатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ø12мм (TL 007) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.KI.06.002

Поднять автомобиль на расстояние удобное для установки подкрылка. Снять переднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть три самореза крепления брызговика. Демонтировать резиновую заглушку слева от стойки. Вывернуть болт крепления кронштейна ABS справа от стойки.

МОНТАЖ:

Взять передней правый подкрылок и поместить его внутрь колёсной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку арки крыла и бампера. Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза.

Совместить все технологические отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля (подкрылок, кузов).

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить ихштатными саморезами, демонтированные ранее.

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном ABS штатным болтом, демонтированный ранее. В место резиновой заглушки установить пластиковый пистон из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА:

Крепеж: пластиковый пистон ø12мм (TL 007) – 1шт.