ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MAZDA CX-5, 2012->н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть четыре пластиковых гайки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить внутрь колёсной ниши.
Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и самой аркой.
Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном месте (правее стойки).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MAZDA CX-5, 2012->н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть четыре пластиковых гайки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить внутрь колёсной ниши.
Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и самой аркой.
Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном месте (правее стойки).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MAZDA CX-5, 2012->н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть четыре пластиковых гайки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить внутрь колёсной ниши.
Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и самой аркой.
Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном месте (правее стойки).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MAZDA CX-5, 2012->н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть четыре пластиковых гайки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить внутрь колёсной ниши.
Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и самой аркой.
Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном месте (правее стойки).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MAZDA CX-5, 2012->н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть четыре пластиковых гайки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить внутрь колёсной ниши.
Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и самой аркой.
Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном месте (правее стойки).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MAZDA CX-5, 2012->н.в.

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) BI.MA.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Вывернуть четыре пластиковых гайки.

МОНТАЖ:

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить внутрь колёсной ниши.
Заправить подкрылок под пластиковый щиток, расположенный в задней части арки. Заправить кромку подкрылка под кромку крыла, причём подкрылок должен встать между пластиковой накладкой и самой аркой.
Закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками. И закрепить подкрылок саморезом из комплекта поставки в указанном месте (правее стойки).

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :

Крепеж: саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.