GREAT WALL Hover **NLL.59.04.001**

Для установки **переднего левого(L)** подкрылка необходимо:

1. Демонтировать штатные пластиковые пистоны.
2. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
3. Заправить верхнюю кромку подкрылка под борт крыла, переднюю на торец бампера, заднюю на борт крыла.
4. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами, оцинкованными саморезами.