CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.

CHEVROLET Lacetti Hb, Sed 2004-> арт. 004504

Для установки заднегоправого (R) подкрылка необходимо:
1. Демонтировать штатное верхнее крепление пыльника на борту крыла , а также креплени е внутри колесной ниши (сохраняя штатный крепёж).
2. Взять заднийправый (R) подкрылок и поместить его в колесную нишу.
3. Завести кромку подкрылка за бортик крыла, начиная с передней части от технологического прореза к задней, обращая внимание на правильное размещение щелевого замка.
4. Внутреннюю часть подкрылка завести за трубки.
5. Совместить отверстия на подкрылке с местами крепления и закрепить на демонтированные ранние крепления штатным крепежом.
6. Прижимая к лонжерону внутреннюю часть подкрылка, закрепить его на 2 самореза в указанные, рекомендованные места.
7. Проверить правильность установки щелевых замков на подкрылке.