


# Инструкция по установке

# Renault SANDERO 2014-

## Накладки в проём багажника (чёрное тиснение)



### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами.

#### Подготовьте автомобиль к монтажу деталей.

Перед началом монтажа освободите багажник.

Удалите резиновые заглушки с наружней и внутренней частей багажника в указанных стрелкой местах.

Демонтируйте петлю замка багажника с помощью ключа TOPKC T40.

Снимите уплотнитель в области проёма багажника. Снимите защитный слой с ленты Velcro (отмечено стрелками), прикрепленной к внутреним частям деталей.



#### ШАГ 1.

Установите деталь накладки номер 1 в проём багажника и закрепите её, вставив обратно резиновые заглушки.

Установите на место петлю замка багажника.

Плотно прижмите деталь к автомобилю в месте крепления ленты Velcro. Отрегулируйте петлю двери багажника.





#### ШАГ 2.

Поднимите фальш-пол.

Установите деталь 2 и закрепите её, вставив обратно резиновые заглушки. Плотно прижмите деталь к автомобилю в месте крепления ленты Velcro.





#### ШАГ 3.

Установите уплотнитель на место. Установите на место фальш-пол.

**МОНТАЖ ЗАВЕРШЕН!** 





**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

#### Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течение 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

#### Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл. г. Тольятти ул Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

**телефон технической службы поддержки** 8 (800) 555 20 90

(звонок по россии бесплатны

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию: http://www.youtube.com/user/theptgroup